

## Målerudskiftning

Det er vigtigt, at dine afspærringsventiler fungerer korrekt før en målerudskiftning. Særligt i tilfælde af en rørskade inde i huset, hvor det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du ikke kan lukke for vandtilgangen.

Hvis afspærringsventilen er defekt, skal du sørge for at få den skiftet inden måleren udskiftes.

Som ejer er det dit ansvar at sikre, at installationen er i så god stand, at et målerskifte kan foretages uden, at installationen tager skade. Følg vejledningen "Hvad skal du gøre" for at teste om dine ventiler/haner fungerer tilfredsstillende.

Selve udskiftningen af måleren tager cirka 15 minutter, såfremt installationen er i orden.

# Hvad skal du gøre

## ... inden målermontøren kommer til din adresse?

Inden montøren kommer, bedes du undersøge, om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet:

1. Åbn for en vandhane, så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.
2. Luk derefter den anden ventil efter måleren, så målerens viser stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Kan ventilerne ikke lukke for vandet, skal du få en VVS-installatør til at udskifte ventilerne, før vi kan skifte måleren.

